



Instrukcje obsługi APP



Drogi Kliencie RFN

Dziękujemy za zaufanie do marki RFN. Będziemy towarzyszyć Ci w podróży, odkrywając nieograniczone możliwości, odkrywając nieznaną odpowiedź i ciesząc się ekscytującym off-roadowym życiem.

Niniejszy podręcznik wyjaśnia prawidłowe i bezpieczne korzystanie z pojazdu oraz podstawowe procedury inspekcyjne. Proszę dokładnie przeczytać instrukcje obsługi.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące obsługi lub konserwacji swojego pojazdu, skontaktuj się z autoryzowanym dealerem.

Nawet jeśli sprzedasz pojazd, zawsze zostaw tę instrukcję kolejnemu właścicielowi do przeglądu dokumentacji serwisowej i serwisowej.

Chociaż ten podręcznik zawiera większość informacji o pojeździe, producent będzie stale poprawiał projektowanie i jakość produktu, co może prowadzić do różnic między manuałem a pojazdem. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jeśli masz pytania, skontaktuj się ze swoim dealerem.



APLIKACJA RFN

Aby pobrać aplikację, prosimy zeskanować udostępniony kod QR.






Spis treści


Drogi Kliencie RFN	
1. Rejestracja i logowanie	1
2. Pojazd	5
3. Więcej	12

1. Rejestracja i logowanie




1.1 Rejestracja

Wpisz **swoją nazwę użytkownika**, **adres e-mail**, **hasło** i **potwierdź hasło**. Po zaakceptowaniu Umowy *użytkownika* i *Polityki Prywatności* możesz przystąpić do założenia konta.



13:42

Pomiń



Nazwa użytkownika

E-mail

Kod weryfikacyjny [Opublikuj](#)


Hasło

Potwierdź hasło

Zarejestruj się

1.2 Logowanie


Wpisz swój zarejestrowany adres e-mail i hasło. Po zaakceptowaniu Umowy *Użytkownika* i *Polityki Prywatności* możesz zalogować się na swoje konto.



The screenshot shows the login interface of the RFN mobile application. At the top, the status bar displays the time 13:42, signal strength, Wi-Fi, and battery icons. Below the status bar, there is a back arrow on the left and the word "Pomiń" on the right. The RFN RACING logo is centered on the screen. Below the logo, there are two input fields: "Email:" with an envelope icon and "Hasło:" with a lock icon. A link "Zapomniałeś hasła?" is positioned below the password field. At the bottom, there is a large black button labeled "Zaloguj się" and a radio button next to the text "Przeczytałem(-am) i zgadzam się" followed by a link to the "Privacy Policy".

1.3 Zapomniałem hasła

Wpisz **adres e-mail** powiązany z Twoim zarejestrowanym kontem. **Kod weryfikacyjny** zostanie wysłany na Twój adres e-mail. Wprowadź kod, następnie podaj **nowe hasło** i potwierdź je. Po przesłaniu hasło zostanie zresetowane.



13:54

< Zapomniałem hasła

E-mail

Kod weryfikacyjny [Pobierz kod](#)

Hasło


Potwierdzenie hasła

Potwierdź

2. Pojazd

2.1 Pojazd Connect


Naciśnij przycisk **Dodaj pojazd**, aby wejść na stronę wyszukiwania Bluetooth. Wybierz wykryty sygnał Bluetooth pojazdu, a następnie wprowadź hasło Bluetooth, aby nawiązać połączenie.



2.2 Pojazd Home

2.2.1 RFN Warrior Pro SX-E15


Po pomyślnym połączeniu pojazdu pojawi się ekran główny pojazdu. Dostępne funkcje wyświetlania i sterowania obejmują:



1. Obraz pojazdu
2. Nazwa pojazdu
3. Status połączenia Bluetooth
4. Prędkość
5. Bieg wsteczny
6. Tryb Boost
7. Temperatura baterii
8. Temperatura silnika
9. Temperatura regulatora
10. Prąd autobusowy
11. Prąd fazowy
12. Poziom baterii
13. Pozycja przełożenia
14. Ustawienia pojazdów

2.2.2 RFN Warrior Youth SX-E5


Po pomyślnym połączeniu pojazdu pojawi się ekran główny pojazdu. Dostępne funkcje wyświetlania i sterowania obejmują:



1. Obraz pojazdu
2. Nazwa pojazdu
3. Status połączenia Bluetooth
4. Prędkość
5. Bieg wsteczny
6. Tryb Boost
7. Temperatura baterii
8. Temperatura silnika
9. Temperatura regulatora
10. Prąd autobusowy
11. Prąd fazowy
12. Poziom baterii
13. Pozycja przełożenia
14. Ustawienia pojazdów

2.2.3 RFN Warrior SX-E8

Po pomyślnym połączeniu pojazdu pojawi się ekran główny pojazdu. Dostępne funkcje wyświetlania i sterowania obejmują:




1. Obraz pojazdu
2. Nazwa pojazdu
3. Status połączenia Bluetooth
4. Prędkość
5. Temperatura baterii
6. Temperatura silnika
7. Temperatura regulatora
8. Prąd autobusowy
9. Prąd fazowy
10. Poziom baterii
11. Pozycja przełożenia
12. Ustawienia pojazdów

2.3 Ustawienia pojazdów

2.3.1 RFN Warrior Pro SX-E15


Po podłączeniu pojazd można skonfigurować konfiguracją. Dostępne ustawienia obejmują:



1. Zmień nazwę Bluetooth
2. Zmień hasło do Bluetooth
3. Przełącznik jednostki
4. Średnica koła
5. Przełożenie
6. Liniowość przepustnicy
7. Odzysk energii
8. Czułość przepustnicy
9. Prąd autobusowy
10. Prąd fazowy
11. Informacje o baterii
12. Przywróć domyślne ustawienia

2.3.2 RFN Warrior Youth SX-E5


Po podłączeniu pojazd można skonfigurować konfiguracją. Dostępne ustawienia obejmują:



1. Zmień nazwę Bluetooth
2. Zmień hasło do Bluetooth
3. Przełącznik jednostki
4. Średnica koła
5. Przełożenie
6. Liniowość przepustnicy
7. Odzysk energii
8. Czułość przepustnicy
9. Prąd autobusowy
10. Prąd fazowy
11. Informacje o baterii
12. Przywróć domyślne ustawienia

2.3.3 RFN Warrior SX-E8

Po podłączeniu pojazd można skonfigurować konfiguracją. Dostępne ustawienia obejmują:



1. Zmień nazwę Bluetooth
2. Zmień hasło do Bluetooth
3. Przełącznik jednostki
4. Średnica koła
5. Przełożenie
6. Odzysk energii
7. Prąd autobusowy
8. Informacje o baterii
9. Przywróć domyślne ustawienia

3. Więcej

Moduł More zawiera zarówno informacje o wyświetlaczu, jak i funkcje operacyjne.

Informacje o ekspozycji

Awatar użytkownika

Nazwa użytkownika

Łączny czas jazdy

Maksymalna prędkość

Funkcje operacyjne

Profil


O nas

Obsługa klienta

Wersja aplikacji

Odzyskiwanie hasła


Udostępnij





©2025 RFN. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spełnia wymagania:

- UE: Dyrektywa EMC 2014/30/UE
- USA: CPSC 16 CFR Część 1512
- Utylizacja baterii: Przestrzegaj lokalnych przepisów WEEE ( symbol)